

PURE

Prenditi un Moment per leggermi



support.pure-audio.com



EN For additional languages and help
 DE Für weitere Sprachen und Hilfe
 FR Pour d'autres langues et de l'aide
 IT Per ulteriori lingue e assistenza
 ES Para más idiomas
 NL Voor meer talen en hulp
 DA For yderligere sprog og hjælp
 PL Dodatkowe języki i pomoc



Come iniziare



Acceso



12:45 ^{T.M} Radio 1

Standby



2 secondi

0745 08:00

Quadranti dell'orologio in standby



Tocca per alternare le quattro schermate di standby.

08:00 07:45 08:00

07:45 08:00

08:00 07:45 08:00

0745 08:00



Radio DAB

Passa a DAB



Cambia stazione



Radio FM

Passa a FM



Cambia stazione FM



Suoni rilassanti

Riproduci suoni rilassanti



12:30 Filamento

12:30 Relax

Elenco dei suoni



Preselezioni (DAB, FM & suoni)

Salva una stazione/un suono come preselezione (Max.10)



12:30 Radio 1

In mem

Rimuovi una preselezione salvata



12:30 *Radio 1

Rimosso

Ricorda un elenco di preselezioni



Radio 1

Scansione DAB



Assicurarsi che l'antenna sia in posizione verticale per ottenere la migliore ricezione DAB possibile.

Intensità del segnale DAB

L'intensità del segnale è visibile in modalità orologio 24h o in modalità orologio 12h solo quando il segnale è settimanale.



Sintonizzazione FM manuale



Scansione FM



Intensità del segnale FM

L'intensità del segnale è visibile in modalità orologio 24h o in modalità orologio 12h solo quando il segnale è settimanale.



Bluetooth

Passa a Bluetooth



Collegare...

Connetti un nuovo dispositivo



2 secondi

Collegare...

Connessione riuscita

12:30 Bluetooth

PURE

Joyful Listening.

support.pure-audio.com



NON INGERIRE LA BATTERIA, RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE

Questo prodotto contiene una batteria a bottone/moneta. Se la batteria a bottone/moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude saldamente, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

Evitare di sottoporre la batteria a una pressione d'aria estremamente bassa.

! WARNING !

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
 L'ingestione può provocare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Rivolgersi immediatamente a un medico.



Aggiungi una sveglia

1- Aggiungi una nuova sveglia




2 - Ora della sveglia



3- Ripeti



4 - Sorgente



5 - Contenuto della sorgente (solo DAB, FM e suoni)



6 - Volume della sveglia



7- Impostazioni suono



8- Impostazioni luce



9 - Sveglia impostata



Modifica gli allarmi

Abilita / Disabilita



Modifica / Elimina



Rimanda o disattiva la sveglia

Rimanda la sveglia



Disattiva la sveglia



Metti in pausa la sveglia


Abilita e disabilita la sveglia



Un solo interruttore per attivare o disattivare tutte le sveglie attive in un'unica comoda azione.



Stato delle sveglie




Batteria di backup dell'allarme

In caso di interruzione dell'alimentazione di rete, l'allarme successivo si attiverà con un forte segnale acustico di riserva. Se si attiva il segnale acustico di riserva, far scorrere l'interruttore dell'allarme in posizione in posizione Off per interromperlo. Se desideri scollegare il Moment dall'alimentazione di rete e non desideri che l'allarme di backup si attivi, fai scorrere l'interruttore dell'allarme.

La batteria deve essere sostituita




Sostituzione della batteria




Luce notturna

Spegni / accendi



Regola la luminosità della luce



Timer di spegnimento

Avvia il timer di spegnimento



Controlla o modifica il timer di spegnimento



Disattiva il timer di spegnimento




Impostazioni

Luminosità



Selezionare diverse opzioni di luminosità per l'ascolto e lo standby.



Sveglia, ora e data



Lingua

